

# ДЕТСКА ЛЮЛКА TEGA BABY

Артикулен номер: TG-184

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА НА ЛЮЛКАТА

1. Люлката трябва да бъде сглобена от възрастен.
2. Люлката трябва да бъде закрепена към достатъчно устойчив таван или каса на врата, като се използват халки с диаметър 6 мм и дюбели с диаметър минимум 10 мм, и дължина минимум 70 мм. Халките трябва да бъдат навити на поне 540° или пружинно навити. След фиксиране, халките трябва да бъдат позиционирани перпендикулярно на люлеещото се движение на люлката.

Препоръчва се халките да се фиксират. Препоръчва се разстоянието между халките да бъде не по-малко от 47 см. В случай на неправилно монтиране на халките, съществува риск от падане на люлката (халките и дюбелите не са включени в комплекта).

3. Закачете люлката по такъв начин, че от двете ѝ страни да има свободни поне 70 см и поне 1.6 м отстояние от долната част на седалката на люлката до халките. Минималното разстояние от седалката на люлката до земята трябва да бъде 40 см (Фиг. 1). Люлката не трябва да бъде закрепвана над твърда повърхност.
4. Преди всяка употреба на люлката, възрастен трябва да провери закрепването ѝ (чрез леко натискане на седалката с ръце) и състоянието на дюбелите, халките, облегалките, предпазния борд, въжетата и седалката. Халките и скобите трябва да бъдат смазани.

Ако люлката не се проверява и поддържа периодично, в очите на детето може да попаднат абразивни частици от скобите или халките, или люлката да падне.

5. Почиствайте люлката с влажна кърпа.
6. Запазете стикера и упътването за бъдеща справка.
7. Люлката трябва да бъде използвана само от едно дете.
8. Не позволявайте на детето да се изправя по време на люлеене.
9. Повредените части на продукта трябва да бъдат заменени незабавно, в съответствие с инструкциите на производителя.

# ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Само за употреба на закрито.
2. Максимално натоварване на люлката – 30 кг.
3. Използването на люлката за деца на възраст под 24 месеца може да доведе до негативни последствия върху развитието на детския скелет.
4. Да се използва само под надзор на възрастен; Предназначена за употреба само за деца на възраст 24 – 72 месеца.
5. Люлката трябва да бъде използвана само с облегалка (елемент 1) и предпазен борд (елемент 2) от деца на възраст 24 – 36 месеца; Облегалката и предпазният борд могат да бъдат демонтирани само ако детето е на възраст над 36 месеца.
6. Ако засилвате люлката твърде много и ъгълът на люлеене е по-голям от посочения (Фиг. 5), детето може да падне от люлката.
7. Модификации по люлката могат да се правят от потребителя само в съответствие с инструкциите на производителя.
8. Забранено е да се дава на детето да си играе с найлоновата опаковка.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ЛЮЛКАТА

1. Окачете люлката на закрепените за тавана или за касата на вратата халки.
2. Монтирайте облегалката в подходящите дупки според възрастта на детето Фиг.2 (а).
3. Поставете предпазния борд Фиг. 3 и го захванете стабилно за люлката Фиг. 4.
4. Обезопасете отворите като поставите предпазните тапи Фиг. 2 (b).

**Производител:** Tega Baby

**Адрес производител:** Poland, 38500 Sanok, UL.KICZURY 12

**Вносител:** Раяленд ООД

**Адрес вносител:** гр. София, бул. България 110

тел: [0895-807070](tel:0895-807070)

[www.rayatoys.com](http://www.rayatoys.com)