Упътване
Пингвин с дистанционно

За работа на пингвина са нужни 4 x 1.5V батерии.
За работа на дистанционното са нужни 2 x 1.5V батерии.
Отвийте с помощта на отверка капака на отделението за батерии, поставете нужния брой съобразявайки се със съответната поляризация, затворете капака и завийте с отверка.
Отдолу на пингвинчето има централен бутон за включване/ изключване on/off, който е комбиниран и чрез него може да се намали звуковия сигнал с един тон.

Управление:
След включване на централния бутон отдолу, трябва да активирате и пингвина от неговия централен бутон на гърдите, при което той ще ви поздрави - Hello little friend, lets play together. Това се случва при всяко натискане на този бутон. С него може да прекъсвате започната програма и да стартирате нова.
Бутон 13 – светлинен индикатор за работа. При натискане на бутоните за движение той премигва в червена светлина, защото е нужно те да се държат натиснати малко повече, а не едно натискане. При натискане на бутоните за песен и говор премигва само веднъж, защото е достатъчно едно натискане за активиране на съответната функция.
Всички звукови функции (говорене, песнички, въпроси и отговори) са на английски език.

Бутон 1 – продължителното му натискане задвижва пингвина в посока напред със светлинен ефект (премигване на очите) и звук издаден сякаш от пингвин.
Бутон 2 – задвижва пингвина назад със звуков и светлинен ефект.
Бутон 3 – завой наляво със светлинен и звуков ефект издаден сякаш от пингвин.
Бутон 4 – завой надясно със светлинен и звуков ефект като от пингвин.
Бутон 5 - Show time – пингвина прави всички функции една след една от бутони 1,2,3,4 като ги произнася + пълно завъртане в двете посоки.
Бутон 6 – Детски песнички - пингвинчето (с детски глас) започва да пее различни детски песнички – ABC (английската азбука), Marry had a little lamb (в репертоара на играчката, на този бутон има 2 песнички + 3 спелувания на думи от различни области – училище, спорт, зоологическа градина). Ако не променяте нищо, след края на песничките, играчката започва да задава въпроси – Знаеш ли как се спелува думата football – f-o-o-t-b-a-l-l. / В зоологическата градина има различни животни – кажи някое и спелувай думата и др.
Бутон 7 – Програмиране – след чуване на силното бибиткане може да програмирате играчката да изпълнява общо до 10 функции. След като сте готови, отново натиснете бутон 7.
Бутон 8 – въпроси по математика – задава въпрос , например 7 – 4 = ? и даден възможности за избор от a), b), c) др. Задачите са със събиране, изваждане, умножение и деление. Има ги написани в оригиналната книжка от комплекта. Кажете верния отговор според вас, например „B" произнесено на английски и натиснете бутон 10. Пингвина го отчита.
Бутон 10 – чувате You are right, или You are wrong, try again и въпроса се повтаря. Ако не познаете и втория път – той ви казва правилния отговор и задава следващ въпрос.
Бутон 9 – въпроси от обща култура – 26 въпроса, написани в оригиналната книжка с подчертан в по-тъмен цвят верния отговор (на въпрос 19 има грешка, верен отговор е B, въпреки, че в играчката е заложен като верен отговор A).
Бутон 11 – (като бутон 10) – след като сте казали верния отговор, натиснете бутон 11 и ще чуете дали сте прави или не.
Въпросите по математика и обща култура се активират не подред както са написани, а на произволен принцип.
Внимание: Смяната на батериите да се извършва от възрастен. Не поставяйте различни по вид, както и нови заедно с използвани батерии. Ако батериите са изхабени, трябва да ги извадите и смените с нови. Ако няма да ползвате играчката дълго време – извадете батериите, за да избегнете изтичане. Не оставяйте батериите близо до топлинен източник или под директна слънчева светлина. Не изхвърляйте на обичайните места, а в определените за това. Не изхвърляйте в природата или във вода. Ако течност от изтекла батерия е попаднала в контакт с дреха, то тази дреха трябва да се пере отделно от останалите дрехи. Редовно проверявайте играчката и дистанционното за повредени или липсващи част. Ако има такива – преустановете ползването до поправяне на повредата. Ако във вашия комплект има пластмасова опаковка я пазете далея от малки деца и я изхвърлете според указанията за изхвърляне на пластмаса.

Материал: пластмаса
Препоръчителна възраст 8+

Вносител: Раяленд ООД,
гр. Варна, бул. „Цар Освободител" 39
тел: 052/ 566464
www.rayatoys.com

RAYA TOYS