

Инструкции за употреба на дрифт скутер модел E400



Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте Azaria. Можете да бъдете сигурни, че сте закупили продукт с най – високо качество. Преди да се убедите в уникалното преживяване, което предлага новият дрифт скутер на Azaria, моля, прочетете внимателно приложените инструкции. Те включват важна информация за сигурността, сглобяването и поддръжката. Моля, пазете тези инструкции на сигурно място, така че да можете да се обърнете към тях в бъдеще. Забавлявайте се с новият продукт на Azaria.

Инструкции за безопасност

1. Преди да позволите на детето си да използва скутера се уверете, че кормилната тръба е застопорена и че всички винтове са затегнати. Също така проверете дали колелата са правилно закрепени и дали нямат признаци на износване. Сглобяването трябва да се извърши или провери от възрастен преди използването.
2. **Внимание:** Да се носят предпазни средства. Винаги проверявайте дали детето Ви носи каска, накитници, налакътници и наколенки, както и обувки с гумени подметки.
3. Карането на този скутер може да бъде много опасно. Някои стилове на каране могат да предизвикат падане, за което производителят няма вина.
4. Можете да изгубите контрол, да паднете или да попаднете в опасни ситуации, които не можете да контролирате в даден момент. Това може да предизвика инцидент, нараняване или смърт, дори ако използвате подходящите предпазни средства.
5. Винаги карайте с повишено внимание, разумно и на Ваша отговорност.
6. Подходящо за деца над 8-годишна възраст. Минималната възраст е само ориентировъчна, тъй като тя зависи от много фактори като височина, тегло и умения.
Детето винаги трябва да се наблюдава от възрастен.
7. Родителят, който позволи на своето дете да кара този скутер, го прави на своя собствена отговорност, преценявайки уменията и знанията на детето.
8. Водач, който не може да седи удобно на седалката на скутера, не бива да го кара.
9. Пазете далеч от малки деца.
10. Спирачката се нагрява при използване. Обяснете на детето, че директният контакт с кожата може да причини изгаряния.
11. Не пипайте двигателя докато работи или веднага след употреба, тъй като това може да причини изгаряне.
12. Не позволявайте на детето да кара със скорост над 25 км/ч.
13. Уверете се, че детето не кара на пътища, алеи или други места, където се движат моторни превозни средства.
14. Винаги спазвайте правилника и закона за движение. Дрифт скутерът не може да се използва по обществени пътища.
15. Не може да се управлява от повече от едно дете.
16. Никога не позволявайте на детето да кара привечер или през нощта.
17. Не трябва да се използва на мокри, мазни, пясъчливи, замърсени, заледени, груби или неравни повърхности.
18. Никога не използвайте скутера при влажни пътни настилки.
19. Детето Ви първо трябва да се упражнява да контролира скутера. Убедете се, че не се опитва да прави експерименти или рисковани маневри с него. Стилът на управление винаги трябва да е съобразен с личните умения на детето.
20. Не правете никакви модификации по скутера.
21. Допустимото максимално натоварване е 120 кг.
22. **Важно:** Разхлабването на винтовете на оста няколко пъти ще намали ефекта на осигурителната гайка. Това означава, че винтовете могат да се разхлабят сами. Затова винаги трябва да използвате стандартни гайки.
23. Внимавайте за пешеходци, колхоздачи, скейтъри и животни.
24. Не позволявайте на детето да закача никакви предмети на кормилото. Това може да доведе до загуба на баланс.
25. Да се използва далеч от басейни, реки, стълби и други препятствия.
26. Не е подходящ за екстремни спортове.

Предупреждения

1. Използвайте скутера с напълно застопорена кормилна тръба.
2. Използвайте този скутер в големи пространства с пълна видимост и без риск да бутнете друг човек или животно.
3. Внимавайте за препятствия и обекти, които могат да блокират колелата, тъй като това може да доведе до загуба на контрол, което от своя страна да доведе до инцидент.
4. Бъдете много внимателни с пешеходци, колхоздачи, скейтъри или животни, които могат да пресекат пътя ви, и уважавайте правата и собствеността на другите.
5. Скутерът е предвиден за употреба в рамките на частна собственост или оградени външни пространства. Не е подходящ за употреба на улицата или по тротоара.
6. Карането на скутера не е напълно безопасно дори при идеални условия и може да доведе до инциденти.

7. Винаги проверявайте дали детето Ви носи каска, когато кара скутера. Падането от скутера без предпазни средства може да има сериозни, дори фатални последици.
Внимание: Винаги да се носят лични предпазни средства - каска, налакътници и наколенки.
8. Каската трябва да е сертифицирана и винаги правилно закрепена с каишка до брадичката.
9. Препоръчва се водачът да носи дрехи с дълги ръкави и панталони с дълги крачоли, както и ръкавици.
10. Препоръчва се да се кара с добре прилягащи обувки с добре затегнати връзки, тъй като в противен случай връзките могат да се оплетат в колелото и да станат предпоставка за инцидент.
11. Не карайте скутера в пространства с натоварен пешеходен трафик или превозни средства.
12. Не подавайте газ, освен ако не сте в незастроена площ, без опасност и седейки на скутера.
13. Скокове и агресивно шофиране могат да причинят материални щети по време на шофирането, което може да доведе до поведат и на самия скутер, което във всеки случай ще бъде отговорност на водача и надзорника.
14. Бъдете внимателни и познавайте своите лимити. Рискът от нараняване се увеличава заедно с увеличаването на скоростта и трудността на листата. Шофьорът и надзорникът поемат цялата отговорност за шофиране.
15. Винаги дръжте ръцете си на кормилото, докато шофирате.
16. Никога не позволявайте повече от един човек да кара скутера.
17. Не използвайте в близост до стълби, стъпала или басейни.
18. Никога не теглете друго превозно средство.
19. Никога не карайте когато вали, това може да причини инцидент. Това може да повреди и електрическата система.
20. Не карайте в кал, лед или локви.
21. На стръмни склонове никога не увеличавайте скоростта.
22. При мокра пътна настилка съществува сериозен риск от подхлъзване. В такъв случай не използвайте скутера.
23. Карането привечер, през нощта или при влошена видимост е много опасно и увеличава риска от инциденти или нараняване.
24. В допълнение към препоръчаните предпазни средства детето трябва да носи ярки светлоотразяващи дрехи.
25. Внимание – спирачката и двигателят се нагряват при използване.
26. Не е предназначена за лица с телесно тегло над 120 кг.
27. Предупреждение: Не е подходящ за деца под 8-годишна възраст.
28. Скутерът трябва да се използва с внимание, за да се избегнат падания, причиняващи наранявания на детето или околните.
29. Някои метални части може да корозират след известно време, особено ако скутера се използва при влажно време, в близост до морето или ако се оставя прекалено често на открито при влажно време.
30. Не използвайте мобилен телефон или слушалки докато шофирате.
31. Винаги изключвайте зарядното устройство, когато батерията се зареди.
32. Никога не оставяйте зарядното устройство включено в електрическата мрежа.
33. Внимание! Не оставяйте без наблюдение деца под 36 месеца в близост до продукта! Съществува опасност от задавяне поради наличието на малки части!

Сглобяване

1. Поставяне на рамката



- Поставете задната рамка в сглобката на рамката.
- Затегнете добре болтовете на задната рамка и в средата на рамката.

2. Поставяне на предната вилка



- Поставете предната вилка в сглобката на рамката.
- Убедете се, че правилно сте подравнили гнездото на основата с щифта на предната вилка.
- Поставете кормилния болт и го фиксирайте.



3. Поставяне на седалката



- Подравнете четирите отвора в седалката с четирите отвора в рамката.
- Затегнете съединяващите болтове.

Тестване на спирачките

- За да използвате спирачката, натиснете лоста (педала), за да увеличите налягането на спирачката.
- Спирачният лост е снабден с кабелен регулатор, за да компенсира опъването на кабела и / или за фина настройка на движението на лоста към спирачно зацепване.

Експлоатация



- Преди да използвате скутера, заредете батерията до 100%.
- Седнете и поставете всички предпазни аксесоари и системи.
- Завъртете ключа в положение ON.
- Изберете желаната скорост с помощта на селектора за скорост.
- Завъртете кормилото право към Вас, за да започнете да се движите.
- За да спрете шофирането, върнете кормилото в позицията му и натиснете спирачката постепенно, докато скутерът спре напълно.
- Никога не натискайте спирачката, докато ускорявате.
- Преди спиране винаги деактивирайте газа, като я върнете в начална позиция.
- За да изключите скутера след употреба, завъртете ключа в положение OFF.

Батерия (зареждане и поддръжка)

- Винаги използвайте препоръчаното зарядно устройство.
- Винаги зареждайте батерията когато скутерът е изключен.
- Заредете батерията до 100% преди и след всяка употреба.
- Продължителността на процеса на зареждане ще бъде от 2 до 4 часа, в зависимост от нивото на зареждане на батерията.
- Ако зарядното устройство има светодиоден индикатор, червеното означава зареждане, а зеленото означава, че батерията е заредена.
- Когато скутерът няма да се използва дълго време, зареждайте батерията веднъж месечно, защото, въпреки че не се използва, винаги има минимален разход и не е добре батерията напълно да се изтощава, тъй като може да се повреди.
- Заредената батерия издържа до 60 минути, в зависимост от теглото на водача и терена, по който шофира.
- Живот на батерията: до 500 цикъла на зареждане / разреждане.
- За да се погрижите оптимално за живота на батерията, не я излагайте на температури по-високи от 40° C или при по-ниски температури от -10° C.

Технически данни:

Модел: E400

Препоръчителна възраст: 8+ години.

Максимално натоварване: 120 Kg

Максимална скорост: 25 км/ч.; 3 скорости.

Скорости: 1 - 10 км/ч; 2 - 15 км/ч; 3 - 25 км/ч.

Максимална скорост: 25 км/ч.

Мощност: 250W

Спирачка: барабанна спирачка.

LED светлини, bluetooth говорител.

Време за зареждане: 2-4 часа.

Батерия: 36V / 4.4A , литиево-йонна.

Живот на батерията: до 500 цикъла на зареждане / разреждане.

Максимална дистанция на едно зареждане: 15-20 км (в зависимост от теглото на водача и терена).

Тегло: 15 kg

Да не се употребява при температури под -10°C и над 40°C.

Изработен от нетоксични материали, GFK, TPR, PP, ALU.

Продуктът отговаря на стандарти: EN 71-1:2014+A1:2018, EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A3:201.

Поддръжка

Проверявайте на редовни интервали, дали всички винтове са затегнати и колелата са в добро състояние. Ако са износени, моля да ги замените. Почиствайте дрифт скутер E400 Azagia с влажна, мека кърпа всеки път, когато приключите с използването му.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Раяленд ООД дава гаранция на първоначалния краен потребител на своя скутер, че същият няма дефекти в материалите и изработката. С настоящото даваме гаранция за продукта срещу дефекти в материалите и изработката при обикновена потребителска употреба към момента на покупката и за период от 2 години след датата на доставката. Ако продуктът покаже дефекти по време на гаранционния период. Вие следва да изпълните условията за връщането му, дадени от нас, и ние ще предприемем едно от следните действия : 1. Ще го подменим със същия или равностоен продукт на този, закупен от Вас ; 2. Ще го поправим ; 3. Ще Ви върнем изцяло или частично закупната цена на Продукта. Поради напредъка в технологиите и съответните продуктови наличности Продуктът, който Ви изпратим като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска от продажна цена от оригиналния Продукт, който сте закупили. Ако Продуктът покаже дефекти по време на гаранционния период, то разходите по връщането на дефектиралата част до склад на Раяленд ООД е за сметка на потребителя. Производителят не поема никакви разходи, които могат да възникнат под формата на увреждане на скутера или друго имущество по време на транспорт към него. Купувачът на свой ред и за собствена сметка, изпраща до производителя за оценка на обхвата на гаранцията и ремонт на скутера. Продуктът ще бъде върнат на купувача за негова сметка. Раяленд ООД по свой избор ще поправи или замени части от скутера, които са доказано дефектни поради неправилна фабрична изработка или материали. Поправените части или новите подменени такива ще се предоставят от Раяленд ООД в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пре-сертифицирани за употреба. Ограничената гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, природни бедствия, необичайни механични условия или противоестествени условия на околната среда или неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и модификации извършени в сервиз различен от оторизирания. Настоящата ограничена гаранция не важи също и за продукти, които са продадени като стоки втора употреба. Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката до клиента или от момента, в който клиентът е закупил и взел със себе си скутера от дадения дистрибутор. Всеки нов скутер е защитен с гаранция от дефекти на материала и/или заводски дефекти в продължение на 2 години. Това обаче не включва нормалното износване или повреждане вследствие на неправилна експлоатация. Износените компоненти като колела, спирачки, пластмасата и нитовите не се покриват от ограничената гаранция. Гаранцията не покрива компонентите, износени и/или повредени вследствие на неправилна употреба, включително корозия, окисляване, тънки пукнатини или отлоспване на боята, щети, причинени от вода, както и от умора на материала, повреди или загуби причинени вследствие на инцидент, неправилна употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване на инструкциите и/или предупрежденията, посочени в ръководството за употреба. Щети, причинени вследствие на умора на материала са признак, че съответната част е била погрешно използвана. Отговорност е на всеки собственик периодично да преглежда скутера съобразно реалната практика и препоръки посочени в упътването. Ако решите да поправите сами дефектна част или да използвате неоторизиран сервиз или ако използвате част, която не е предоставена от Раяленд ООД, производителят, както и всички представители, няма да носят отговорност в случай че настъпи повреда или злополука. Гаранцията е невалидна при: 1. Повреди, причинени в резултат на злоупотреба, неспазване на инструкциите за употреба. 2. Щети, причинени по непредпазливост или умислено. 3. Щети причинени по време на ремонт в неоторизиран сервиз или от частно лице. 4. Невъзможност да бъде представена касова бележка или фактура за покупка. 5. Резервни части и компоненти, износени при нормална употреба. 6. Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка. **Гаранционни условия:** Скутерът е проектиран за забавление и употреба само от едно дете. Не е предназначен за екстремно скачане. Гаранционните условия се прекратяват при даване на скутера под наем, при продажба за втора употреба, при претоварване, при скачане от рампи, изкачване на препятствия, акробатични изпълнения и други рискови такива. Дефекти, получени при подобна употреба не се обслужват като гаранционни и са изцяло за сметка на клиента. В такива случаи клиентът носи изцяло отговорност за всички рискове от наранявания и повреди, които могат да възникнат при подобна употреба. **Гаранционен срок и гаранционни права** – по отношение на този продукт. Вие имате търговска гаранция от 24 месеца. 1. Изброените в настоящата гаранционна карта права могат да бъдат упражнени в рамките на посочения гаранционен срок. 2. Гаранционният срок започва да тече от деня, когато стоката се предаде на потребителя или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов служител като датата се посочва изрично в Гаранционната карта. 3. Според чл. 112 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Приема се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: - стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; - значимостта на несъответствието; - възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. 4. Според чл. 113 ЗЗП, когато потребителската стока не съответства на договора за продажба. Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 4.1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. 4.2. След изтичането на срока по т. 4.1. потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно т. 54.3. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. 4.4. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. 5. Според чл. 114 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по т. 4, той има право на избор между една от следните възможности; - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; - намаляване на цената. 5.1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на договора от предявяване на рекламацията от потребителя. 5.2. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. 5.3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

6. Според чл. 115 ЗЗП потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от предаването на потребителската стока или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов служител. 6.1. Срокът по т.6 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между Търговеца и потребителя за решаване на спора. 6.2. Упражняването на правото на потребителя по т. 6 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по т.6. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.119 ЗЗП.

Гаранционни условия

Модел Е400 има гаранция 24 месеца за материала и евентуални производствени дефекти. През гаранционния срок търговецът решава дали продуктите, обхванати от гаранцията трябва да бъдат ремонтирани или заменени. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна употреба, като например: неправилно сглобяване на модела, невнимателно боравене с продукта (бягане срещу бордюри и т.н.) или нормално износване и счупване.

Части, считани за консуматив като например батерията, не влизат в гаранцията.

Гаранция

Рекламации се приемат, ако можете да представите касов бон и книжката с гаранцията. Пазете касовата бележка на сигурно място. Ако направите рекламация през гаранционния срок, търговецът ще реши дали Е400 ще бъде отремонтан или заменен с нов.

Дата на рекламация	Повреда	Дата на извършен ремонт	Ремонт	Подпис и печат

Указания за опазване на околната среда



Този уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци когато вече не е годен за употреба. Той трябва да бъде оставен в пункт за рециклиране на електрически и електронни домашни електроуреди. Този символ на уреда, инструкцията за употреба и опаковката, насочва Вашето внимание към този важен въпрос.

Материалите, използвани за направата на уреда, могат да бъдат рециклирани. Като рециклирате домашни уреди Вие допринасяте за опазването на околната среда. Попитайте Вашите локални институции къде можете да го оставите за рециклиране.

Производител: Yongkang Hongduo Industry Co., LTD

Zhiying Industrial Zone, Yongkang City, China

Вносител: „Раяленд” ООД

Гр.Варна, бул. ”Цар Освободител” 39

телефон за връзка +359-052-566464

e-mail: sale@rayatoys.com

www.ravatoys.com

RAYA TOYS

