

MICRO MINI2GROW DELUXE MAGIC LED






better urban lifestyle




Снимките са само за референция.









СЪДЪРЖАНИЕ

Инструкции за сглобяване.....	3
Инструкции за поддръжка.....	8
Инструкции за безопасност.....	10
Сглобяване.....	12
Поддръжка.....	12
Гаранция.....	12
Изхвърляне.....	12

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Micro Mini2Grow е подходящ за деца с ръст до приблизително 130 см.
- **Предупреждение:** Винаги носете защитна екипировка при използване на Micro Mini2Grow.
- Не използвайте в трафика.
- Максимално натоварване: Със седалка: 20 кг; Без седалка: 50 кг
- Уверете се, че всички заключващи механизми, лостове, гайки и болтове са добре затегнати.
- Проверете дали колелата са правилно закрепени и не показват признаци на износване.
- Допълнително се уверете, че кормилото е фиксирано на желаната височина.
- Винаги проверявайте дали кормилният механизъм е правилно настроен преди всяко каране.



Децата трябва винаги да носят сертифицирана защитна каска, протектори за лакти и колене, както и обувки с гумена подметка, когато карат Micro Mini2Grow.

Небрежната или неправилна употреба на продукта може да доведе до сериозни или дори фатални инциденти и наранявания. Спазвайте следната информация, за

да избегнете инциденти и наранявания:

- Карайте само по равен терен.
- Спирачната накладка загрява по време на употреба. Избягвайте продължително спиране, тъй като пряк контакт с кожата може да причини изгаряния.
- Не превишавайте скорост от 5 км/ч (3.1 mph).
- Не използвайте Micro Mini2Grow на обществени пътища.
- Карайте само по пешеходни пътеки или велосипедни алеи.
- Само едно дете може да използва Micro Mini2Grow едновременно!
- Не използвайте Micro Mini2Grow привечер или през нощта.
- Не карайте върху мокри, мазни, песъчливи, мръсни, замедени, груби или неравни повърхности.

- Детето трябва да бъде обучено да контролира превозното средство. Не експериментирайте и не се опитвайте да изпълнявате рискови маневри. Стилът на каране трябва винаги да е съобразен с индивидуалните умения.
- Не правете никакви модификации на Micro Mini2Grow.
- Освен защитно оборудване, препоръчително е носенето на светлоотразителни и добре видими дрехи.
- Не смесвайте различни видове батерии или нови и използвани батерии.
- Винаги използвайте 2 AA батерии, като положителните (+) и отрицателните (-) клеми съответстват на символите върху капака.
- Изтощените батерии трябва да бъдат извадени и изхвърлени правилно.
- Играчката не трябва да бъде свързана към повече от препоръчаните източници на хранване.
- Не късо-съединявайте хранващите клеми.
- Не използвайте акумулаторни (презареждащи се) батерии.
- Незареждащите се батерии не трябва да се презареждат.

- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) или акумулаторни батерии.
 - Акумулаторните батерии трябва да бъдат извадени от играчката преди зареждане.
 - Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само под надзора на възрастен.
 - Тази играчка излъчва проблясъци, които могат да предизвикат епилептични пристъпи при чувствителни хора.
- Запазете тези инструкции за бъдещи справки.

СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ: Micro Mini2Grow трябва да бъде сглобен от възрастен. При регулиране на височината на кормилото, използвайте предоставения шестограм, за да затегнете или разхлабите бързозаклучващия механизъм.

ПОДДРЪЖКА

- Редовно проверявайте дали всички винтове са добре затегнати.
- Проверявайте състоянието на колелата и ги подменяйте при необходимост.
- Почиствайте Micro Mini2Grow с влажна, мека кърпа след всяка употреба.
- Редовно проверявайте за видими повреди или промени.
- За инструкции за смяна на спирачката виж Фиг. 1-3, а за колелата виж Фиг. 4.
- Уверете се, че редовната поддръжка се извършва в специализиран сервиз.

ГАРАНЦИЯ

Стандартната законова гаранция е в сила. Периодът на гаранцията може да варира в зависимост от държавата. Моля, проверете гаранционната политика на официалния представител на Micro във Вашата страна.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърляне на продукта

Моля, изхвърлете продукта в съответствие със законите и разпоредбите, приложими във Вашата страна.

Изхвърляне на опаковката

Рециклирайте опаковката правилно:

- Хартията и картонът изхвърляйте в контейнерите за хартиени отпадъци.
- Пластмасовото фолио изхвърляйте в съответните контейнери за рециклиране.



Рециклируема хартия.



better urban lifestyle

Производител: Micro Mobility Systems AG

Адрес производител: Bahnhofstrasse 10 8700 Küsnacht Switzerland

Телефон: + 41 44 910 1 1 22

Имейл адрес: info@micro.ms micro-mobility.com

© 2023 Micro Mobility Systems AG

Всички права запазени.

2023/10/30

Вносител: Раяленд ООД

Адрес вносител: 1404 София, бул. България 110

Телефон: +359 [895 807070](tel:895807070)

Имейл адрес: online@rayatoys.com

<https://www.rayatoys.com>

©2022 Micro Mobility Systems AG, Switzerland

