



Micro Light



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Препоръчително за деца над 3 години.

Монтирането на светлината върху тротинетката трябва да се извършва под надзора на възрастен.

Необходими батерии: 2 x CR2032 (3V) литиеви батерии (включени в комплекта).

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Отстранете модула от тротинетката.

Отворете капака на отделението за батерии.

Извадете старите батерии и поставете нови батерии, като спазвате правилната полярност.

Затворете отделението за батерии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ

Не смесвайте нови и използвани батерии.

Не смесвайте акумулаторни и обикновени батерии.

Поставяйте батериите с правилна полярност.

Не оставяйте изтощени батерии в устройството.

Не изгаряйте батериите при изхвърляне – изхвърляйте ги съгласно екологичните разпоредби.

Не се опитвайте да презареждате батерии, които не са презареждаеми.

Ако устройството няма да се използва продължително време, извадете батериите.

Не оставяйте устройството включено с изтощени батерии или ако има изтичане на течност от тях.

Съхранявайте тази информация за бъдеща употреба.

Произведено в Китай.

Производител: Micro Mobility Systems AG

Адрес производител: Bahnhofstrasse 10 8700 Küsnacht Switzerland

Телефон: + 41 44 910 1 1 22

Имейл адрес: info@micro.ms micro-mobility.com

© 2023 Micro Mobility Systems AG

Всички права запазени.

2023/10/30

Вносител: Раяленд ООД

Адрес вносител: 1404 София, бул. България 110

Телефон: +359 [895 807070](tel:895807070)

Имейл адрес: online@rayatoys.com

<https://www.rayatoys.com>