

MICRO SCOOTER LUGGAGE JUNIOR



Снимките са само за референция.





Конфигурация / Употреба 1




Конфигурация / Употреба 2



Конфигурация / Употреба 3





СЪДЪРЖАНИЕ

Инструкции за употреба	2
Инструкции за поддръжка.....	5
Инструкции за безопасност.....	7
Как да използвате продукта.....	8
Поддръжка.....	8
Гаранция.....	8
Изхвърляне.....	8

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Micro Scooter Luggage Junior може да се използва от деца на възраст 2 - 6 години и с ръст до приблизително 120 см.

Внимание!

- Използвайте със защитна екипировка.
- Не използвайте на обществени пътища.
- Максимално допустимо тегло: 50 кг.
- Уверете се, че всички заключващи механизми, лостове, гайки и болтове са добре затегнати.
- Проверете дали колелата са правилно закрепени и няма признаци на износване.
- Уверете се, че кормилото е здраво фиксирано на желаната височина.
- Преди всяко каране проверявайте дали кормилният механизъм е правилно настроен.



Децата винаги трябва да носят сертифицирана защитна каска, протектори за лакти и колене, както и обувки с гумена подметка, когато карат Micro Scooter Luggage Junior. Небрежната или неправилна употреба на продукта може да доведе до сериозни инциденти, наранявания или дори смърт.

Спазвайте следната информация, за да избегнете инциденти и наранявания..

- Използвайте само върху равен терен.
- Спирачният механизъм се загрява по време на употреба. Избягвайте продължително спиране. Пряк контакт с кожата може да причини изгаряния.
- Не карайте със скорост по-голяма от 5 км/ч (3.1 mph).
- Не използвайте Micro Scooter Luggage Junior на обществени пътища.
- Карайте само по пешеходни и велосипедни алеи.
- Само едно дете може да използва Micro Scooter Luggage Junior едновременно.
- Не използвайте при здрач или в тъмнина.
- Не карайте върху мокри, мазни, песъчливи, мръсни, заледени, заснежени, груби или неравни повърхности.
- Не експериментирайте и не изпълнявайте рискови маневри. Употребата трябва винаги да е съобразена с индивидуалните умения.
- Освен защитната екипировка, носете ярки цветове и светлоотразителни дрехи.

Запазете тези инструкции за бъдеща справка.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ

⚠ ВНИМАНИЕ: Micro Scooter Luggage Junior трябва да бъде сглобен от възрастен.

ПОДДРЪЖКА

- Редовно проверявайте дали всички винтове са добре затегнати и дали колелата са в добро състояние. Подменяйте при необходимост.
- Почиствайте Micro Scooter Luggage Junior с влажна, мека кърпа след всяка употреба.
- Редовно проверявайте за видими повреди или промени.
- За инструкции за смяна на колелата вижте Фиг. 1.
- Уверете се, че редовната поддръжка се извършва в специализиран сервиз.

ГАРАНЦИЯ

Стандартната законова гаранция е в сила. Периодът на гаранцията може да варира в зависимост от държавата. Моля, проверете гаранционните условия на официалния представител на Micro във Вашата страна.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА: Изхвърляйте продукта в съответствие със законите и разпоредбите, приложими във Вашата страна.

Изхвърляне на опаковката: Рециклирайте опаковката правилно: Картонът и хартията изхвърляйте в контейнерите за хартиени отпадъци. Пластмасовите фолиа изхвърляйте в съответните контейнери за рециклируеми материали.



Рециклируема хартия.



Производител: Micro Mobility Systems AG
Адрес производител: Bahnhofstrasse 10 8700 Küsnacht Switzerland
Телефон: + 41 44 910 1 1 22
Имейл адрес: info@micro.ms micro-mobility.com
© 2023 Micro Mobility Systems AG
~~Всички права запазени.~~
2023/10/30

Вносител: ~~Раяленд ООД~~
Адрес вносител: 1404 София, бул. България 110
Телефон: +359 895 807070
Имейл адрес: online@rayatoys.com
<https://www.rayatoys.com>

© 2022 Micro Mobility Systems AG, Switzerland