

## СУВЕХ Кош за новородено М

### Инструкции за употреба

Подготовка на коша - 3	Изхвърляне- 15
Пренасяне на коша – 6	
Използване на сенника –8	А: Покривало
Предупреждения и бележки – 12	Б: Предпазен борд
Поддръжка- 14	В: Сенник
Почистване – 14	Г: Заклучване на коша (от двете страни)
Контакти – 15	

#### ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Този продукт е сертифициран по стандарт EN 1466:2013

**ВАЖНО:** Преди употреба прочетете инструкциите внимателно и ги запазете в случай на нужда от справка

Този продукт е подходящ само за дете, което не може да седи самостоятелно, не може да се претъркулва и да се изтласква с ръце или колене.

Максимална тежест на детето: 9 кг. Да се използва върху твърда, хоризонтална и суха повърхност. Не оставяйте други деца и без наблюдение да играят в близост до коша. Не използвайте, ако има липсваща, счупена или скъсана част. По време на употреба дъждобрана трябва да се държи на разстояние от детето, за да се избегне задушаване. Внимавайте при употреба, особено ако времето е ветровито

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При нужда използвайте само оригинални СУВЕХ резервни части за поправка. Не е безопасно да се използват други заместители. Обърнете особено внимание, ако количката е в близост до нагревателни уреди, газ или открит огън. Използвайте само СУВЕХ матрака, доставен с това кошче. Редовно проверявайте дръжките и основата за повреди. Този продукт не е подходящ за монтиране върху стойка.

#### Поддръжка

Купувача е отговорен за редовната и добра поддръжка на количката. Всички свързващи части трябва да са захванати правилно и здраво. Много е важно заключващият и въртящият механизъм да се третират редовно с тефлонов спрей (сух лубрикант). По време на употреба не трябва да се нарушава целостта на спирачките и колелата. Редовно ги проверявайте и поправяйте, ако е нужно. Останалите подвижни части също могат да се третират с тефлонов спрей (сух лубрикант). След напръскване, избършете с мек плат. Рамковите, скелетни тръби покрити от заключващия и въртящия механизъм също трябва редовно да се почистват и пръскат. Така ще използвате количката си дълго време без проблеми. Не правете модификации върху продукта. Ако имате оплаквания или проблеми, свържете се с вашия доставчик или вносител. Цялостен преглед трябва да се прави на всеки 24 месеца. Използвайте само оригинални резервни части. Не е безопасно да се използват други.

#### ПОЧИСТВАНЕ

Не използвайте абразивни материали, за да почиствате рамката!

Използвайте влажна кърпа и мек, почистващ препарат, след което подсушете старателно. Ако количката е била изложена на солена вода, колкото е възможно по-скоро я изплакнете със свежа, чешмяна вода. Покривната материя може да се пере в пералня на 30 градуса на щадяща тъканите програма. Сенника може да се пере ръчно с мек почистващ препарат на 30 градуса. Относно грижата – прочетете етикета. Не центрофугирайте в пералня. Преди повторно поставяне плата да е напълно сух. Всички тъкани Сувех са минали тестове, но ако количката ви се намокри (дъжд), водата може да проникне в дълбочина и да остави мокри петна по тапицерията. За да предотвратите това, използвайте дъждобрана. Не сгъвайте или затваряйте за съхранение продукта, преди да сте го подсушили, включително и сенника. Никога не съхранявайте във влажна среда, тъй като това може да доведе до появата на мухъл.

Преди първото използване изперете покривната материя. Без центрофуга и без сушене на директна слънчева светлина. Не гладете.

#### ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърляйте продукта по правилен начин. Разделното събиране на отпадъци е различно във всяка страна. Следвайте разпоредбите във вашата страна.

#### Гаранция

Тази гаранция важи само в страната, където този продукт е бил продаден от търговец на клиент. Гаранцията покрива всички производствени дефекти, съществуващи или появяващи се в деня на покупката или появили се в срок от две (2) години от датата на покупката от търговеца. Ако се появи дефект, по наша преценка ще поправим продукта безплатно или ще го заменим с нов. За да се случи това, купувача, трябва да занесе на търговеца закупения продукт, заедно с доказателство за покупката – касова бележка или фактура, съдържаща дата и място на покупката. Гаранцията е невалидна, ако продукта се занесе на търговец различен от този, от който продукта е бил закупен. Преди покупката оглеждайте и проверявайте внимателно за дефекти. Ако се появи такъв по време на употреба, незабавно прекратете използването и се свържете или го занесете на търговеца от който сте го закупили в чист и пълен вид. Преди да направите това, трябва да сте изчели внимателно инструкциите за употреба. Гаранцията не покрива щети причинени от неправилна употреба, времето навън (вода, пожар, инциденти и др.) или естествено износване и скъсване. Гаранцията ще се спази само ако продукта е бил използван съгласно инструкциите за употреба, ако е бил поправян само от оторизиран персонал и ако използвани оригинални части за поправка. Гаранцията не изключва, ограничава или засяга законните права на потребителя, включително искове за нанесени вреди, или нарушаване на договора спрямо продавача или производителя.

#### Производител:

СУВЕХ GmbH  
Riedinger Str. 18 | 95448 Bayreuth | Germany  
info@cybex-online.com  
www.cybex-online.com  
www.facebook.com/cybex.online

#### Вносител:

Раяленд ООД,  
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 39  
тел: 052/ 566464  
www.rayatoy.com