

Инструкции за употреба

CYBEX PRIAM

Кош за новородено

Когато сте навън с децата си, нещата не винаги се развиват по планирания начин, затова и изискванията към детските колички и кошове са толкова разнообразни, колкото и самия живот. PRIAM е вашият идеален спътник, защото отговаря на всички изисквания. Новородено или бебе, версия Лека Седалка или Lux Седалка – ще намерите всичко нужно за всяка възраст и нужда. Без значение какъв е избора ви - или дори ако той се промени – всичко пак ще пасва с лекота.

Подготовка на коша - 4

Пренасяне на коша – 12

Използване на предпазния борд – 14

Използване на XXL сенника – 15

Използване на дъждобрана – 16

А: Покривало

Б: Предпазен борд

В: XXL Сенник

Г: Цип за сенника

Д: Заклучване на предпазния борд (от двете страни)

Е: Заклучване на коша (от двете страни)

Този продукт е сертифициран по стандарт EN 1466:2013

ВАЖНО: Преди употреба прочетете инструкциите внимателно и ги запазете в случай на нужда от справка.

Този продукт е подходящ само за дете, което не може да седи самостоятелно, не може да се претъркулва и да се изтласква с ръце или колене. Максимална тежест на детето: 9 кг. Да се използва върху твърда, хоризонтална и суха повърхност. Не оставяйте други деца и без наблюдение да играят в близост до коша. Не използвайте, ако има липсваща, счупена или скъсана част. CYBEX PRIAM се доставя в комплект с ДЪЖДОБРАН. По време на употреба дъждобрана трябва да се държи на разстояние от детето, за да се избегне задушаване

Внимавайте при употреба му, особено ако времето е ветровито.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При нужда използвайте само оригинални CYBEX резервни части за поправка. Не е безопасно да се използват други заместители. Обърнете особено внимание, ако количката е в близост до нагревателни уреди, газ или открит огън. Използвайте само CYBEX матрака, доставен с това кошче. Редовно проверявайте дръжките и основата за повреди. Този продукт не е подходящ за монтиране върху стойка.

Поддръжка

Купувача е отговорен за редовната и добра поддръжка на количката. Всички свързващи части трябва да са захванати правилно и здраво. Много е важно заключващият и въртящият механизъм да се третират редовно с тефлонов спрей (сух лубрикант). По време на употреба не трябва да се нарушава целостта на спиралките и колелата. Редовно ги проверявайте и поправяйте, ако е нужно. Останалите подвижни части също могат да се третират с тефлонов спрей (сух лубрикант). След напръскване, избършете с мек плат. Рамковите, скелетни тръби покрити от заключващия и въртящия механизъм също трябва редовно да се почистват и пръскат. Така ще използвате количката си дълго време без проблеми. Не правете модификации върху продукта. Ако имате оплаквания или проблеми, свържете се с вашия доставчик или вносител. Цялостен преглед трябва да се прави на всеки 24 месеца. Използвайте само оригинални резервни части. Не е безопасно да се използват други.

ПОЧИСТВАНЕ

Не използвайте абразивни материали, за да почиствате рамката!

Използвайте влажна кърпа и мек, почистващ препарат, след което подсушете старателно. Ако количката е била изложена на солена вода, колкото е възможно по-скоро я изплакнете със свежа, чешмяна вода. Покривната материя може да се пере в пералня на 30 градуса на щадяща тъканите програма. Сенника може да се пере ръчно с мек почистващ препарат на 30 градуса. Относно грижата – прочетете етикета. Не центрофугирайте в пералня. Преди повторно поставяне плата да е напълно сух. Всички тъкани Cybex са минали тестове, но ако количката ви се намокри (дъжд), водата може да проникне в дълбочина и да остави мокри петна по тапицерията. За да предотвратите това, използвайте дъждобрана. Не съгвайте или затваряйте за съхранение продукта, преди да сте го подсушили, включително и сенника. Никога не съхранявайте във влажна среда, тъй като това може да доведе до появата на мухъл.

Преди първото използване изперете покривната материя. Без центрофуга и без сушене на директна слънчева светлина. Не гладете.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърляйте продукта по правилен начин. Разделното събиране на отпадъци е различно във всяка страна. Следвайте разпоредбите във вашата страна.

Гаранция

Тази гаранция важи само в страната, където този продукт е бил продаден от търговец на клиент. Гаранцията покрива всички производствени дефекти, съществуващи или появяващи се в деня на покупката или появили се в срок от две (2) години от датата на покупката от търговеца. Ако се появи дефект, по наша преценка ще поправим продукта безплатно или ще го заменим с нов. За да се случи това, купувача, трябва да занесе на търговеца закупения продукт, заедно с доказателство за покупката – касова бележка или фактура, съдържаща дата и място на покупката. Гаранцията е невалидна, ако продукта се занесе на търговец различен от този, от който продукта е бил закупен. Преди покупката оглеждайте и проверявайте внимателно за дефекти. Ако се появи такъв по време на употреба, незабавно прекратете използването и се свържете или го занесете на търговеца от който сте го закупили в чист и пълен вид. Преди да направите това, трябва да сте изчели внимателно инструкциите за употреба. Гаранцията не покрива щети причинени от неправилна употреба, времето навън (вода, пожар, инциденти и др.) или естествено износване и скъсване. Гаранцията ще се спази само ако продукта е бил използван съгласно инструкциите за употреба, ако е бил поправян само от оторизиран персонал и ако използвани оригинални части за поправка. Гаранцията не изключва, ограничава или засяга законните права на потребителя, включително искове за нанесени вреди, или нарушаване на договора спрямо продавача или производителя.

Производител:

CYBEX GmbH
Riedinger Str. 18 | 95448 Bayreuth | Germany
info@cybex-online.com
www.cybex-online.com
www.facebook.com/cybex.online

Вносител:

Раяленд ООД,
гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 39
тел: 052/ 566464
www.rayatoys.com