Упътване
Музикално Килимче
„Крайбрежен град”

Която и картинка да натиснете, ще се чуе името на картинката на английски и съответният реалистичен звук. Жълтото пластмасово поле в горния ляв ъгъл е полето за включване/ изключване. На него са и светлинките. То включва и изключва звуковите и светлинни функции. Задейства се като завъртите малката му част надясно за изключване и наляво за включване.

Малкото дете може да стъпва върху или посочва картинката с ръка.

Картинката в центъра с двата небостъргача на които има декоративно видео табло с надпис **YIQU** е оперативното поле. При смяна режимите на работа е възможно да трябва да се натисне 1 път или 2 пъти **YIQU.**

1. Натиснете **YIQU** и сте в първи режим на работа. Натискате картинките и чувате името на английски и звука.
2. Натиснете отново **YIQU,** след това картинка и ще чуете нейния звук и забавна детска музика.
3. Натиснете отново **YIQU,** ще чуете мелодия. Натиснете картинка и ще чуете името и забавна детска мелодия.
4. Натиснете отново **YIQU,** ще чуете кратка мелодийка и въпрос на английски: Къде е колата (или някое от другите превозни средства). Ако отговорите правилно ще чуете свежа и закачлива награждаваща мелодийка. Ако не познаете – разочароваща мелодийка. Ако не познаете 3 пъти въпроса се сменя.

Не перете.

Материал: найлон и полиестер

Препоръчителна възраст 3+

Вносител: Раяленд ООД, Гр. Варна, бул. „Цар Освободител”39, тел.052/566464

www.rayatoys.com

RAYA TOYS